



FEJLSØGNINGSSKEMA

Problem	Mulig årsag	Løsning
Lys indikatoren (A2,B2) lyser ikke.	Enheden er ikke tændt. Batterierne er sat forkert i. Batterierne er udladet. Adapteren er sat i en stikkontakt som ikke virker	Tryk på tænd/sluk knappen (A1,B1). Kontroller at de er sat i ifølge pol-mærkningen. Lad batterierne op mens enhederne er slukkede. Hvis stikkontakt er udstyret med afbryder skal denne være tændt.
Høj pibelyd i forældre enheden.	Enhederne er for nær hinanden. Lydstyrken skruet for højt op.	Øg afstanden mellem apparaterne. Skru ned for lydstyrken.
Ingen lyd i forældre enheden.	Lydstyrken er skruet ned. Følsomheden på baby enheden er sat på minimum.	Juster lydstyrken op. Juster følsomheden op.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Forstyrrelser under sending.	Anden babyalarm i nærheden. For lang afstand mellem enhederne. Lokale forhold.	Skift til anden kanal og reducer følsomheden. Reducer afstanden. Sæt begge enheder vertikalt og flyt lidt på apparaterne. Lokale forhold er der lidt at gøre noget ved. Prøv evt. at slukke lys dæmpere eller andre støjkilder i huset. Der er sjældent nogen fejl ved apparaterne.
Forældre enheden varsler at rækkevidden er overskredet.	Baby enheden er ikke tændt. Apparaterne indstillet på forskellig kanal. Batterierne i baby enheden er dårlige/udladet. Baby enheden er for kold. Rækkevidde er overskredet.	Tænd baby enheden. Indstil samme kanal på begge apparater. Tjek batterierne. Tag enheden ind i rumtemperatur. Flyt lidt på enhederne. Prøv at skifte kanal og brug begge apparaterne med adapter. Oplad batterierne i min. 12 timer. Reducer afstanden. Lokale forhold kan reducere rækkevidden dramatisk, særlig kritisk er armeret beton, campingvogne og lignende.
Kort rækkevidde.	Ødelagte eller dårlige batterier. Lokale forhold.	Tjek batterierne. Benyt begge apparaterne på adapter. Andre babyalarmer i nærheden kan reducere rækkevidden drastisk. Skift kanal og flyt lidt på babyenheden og/eller forældre enheden.
Batterierne bliver ikke ladet op.	Knap A6 eller B8 står forkert. Batterierne er dybt-udladet. Batterierne er dårlige/ødelagte	Sæt knappen på CHA (op) i det apparat, som har genopladelige batterier. Oplad batterierne i et døgn med enheden slukket. Køb nye batterier hos forhandleren.
Enheden varsler svagt batteri selv om batterierne er fuldt opladet.	Knappen A6 eller B8 står forkert. Mulig fejl på batterierne.	Sæt knappen på CHA (op) hvis apparatet er udstyret med genopladeligt batterier. Tjek batterierne i den anden enhed. Er de ok der, kontakt forhandler.
Det tager nogen tid fra barnet græder til du hører noget i forældre enheden.	Dette er helt normalt. Din forældre enhed behøver tid på at tjekke at det er rigtig baby enhed som prøver at få kontakt. Hvis forsinkelsen er 4-6 sekunder, kan der være andre babyalarmer i nærheden.	