



## Gratulerer!

Vi takker for tilliden ved dit valg af **PrimaNOVA Digital Babycall**, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryk ved, at apparaterne har forbindelse med hinanden. Materialet er giftfrit og uden løse dele, som kan sluges. Vær opmærksom på, at en elektronisk babyalarm ikke erstatter forældrenes tilsyn med barnet; men er et praktisk hjælpemiddel, som gør hverdagen tryggere.

Venligst læs nøje denne brugsanvisning igennem, og opbevar den på et trygt sted. Se fejlsøgnings-skema ved eventuelt problem.

### **VIGTIGT: LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!**

Begge apparaterne er udstyret med et avanceret lade- og batteri backup system som tillader brug af både genopladelige og alkaliske batterier. Apparaterne må imidlertid vide hvilken type batterier som benyttes. Dette indstilles med knappen A6 og B8 i batterirummet.

Hvis knappen er sat forkert, vil dette forårsage lækage fra batteriet og i yderste konsekvens kan batteriet eksplodere!

Ved brug af alkaliske batterier SKAL knappen stå på NON CHA (none charge), position ned!

Ved brug af genopladelige batterier SKAL knappen stå på CHA (charge), position op!

Knappen er af sikkerhedsmæssige grunde sat i position NON CHA fra fabrikken.

#### **Anbefaling:**

Brug de medfølgende genopladelige batterier i baby enheden, knappen sættes på CHA. Forældre enheden kan benyttes med enten alkaliske batterier eller genopladelige batterier (kan købes hos forhandler). Husk at stille knappen for valg af type. Adapterne benyttes efter behov.

## Tegnforklaring

### **Baby unit (baby enhed)**

- A1 Tænd/sluk knap ..... tænder eller slukker for strømtilførselen  
A2 Status indikator ..... kontrollampe:  
Grøn farve ..... forbindelse OK  
Rød farve ..... overfører lyd  
Blinker ..... batterierne er svage
- A3 Justerbar følsomhed ..... indstilling af følsomheden for lyde fra barnet
- A4 Kanalvælger 1/2/3/4 ..... valg af kanal med mindst støj (samme som forældre enheden)
- A5 Kontakt til adapter ..... for tilkobling af adapterledningen
- A6 Knap for valg af batteritype ..... **Vigtigt:** læs indrammet afsnit ovenfor
- A7 Bælteclips ..... fæsteanordning for enheden
- A8 Lås for bælteclips ..... vip op og pres bælteclipsen nedad
- A9 Batteri låg ..... løsn skruen og pres plast låget nedad for at sætte batterierne i

## Parent unit (forældre enhed)

- B1 Tænd/sluk knap ..... tænder eller slukker for strømtilførselen
- B2 System indikator ..... kontrollampe:  
Grøn farve.....forbindelse OK  
Blinker (+ alarmtone 1).... batterierne er svage  
Blinker rødt (+ alarmtone 2).. udenfor rækkevidde
- B3 Volumen kontrol ..... til indstilling af lydstyrke
- B4 Kanalvælger 1/2/3/4 ..... valg af kanal med mindst støj (samme som baby enheden)
- B5 Kontakt til adapter ..... for tilkobling af adapterledningen
- B6 Visuel lyd indikator ..... lyser for variabel lydstyrke
- B7 Knap til rækkeviddealarm ..... alarmeren er aktiveret når knappen er sat i position op
- B8 Knap for valg af batteritype .. **Vigtigt:** læs indrammet afsnit ovenfor
- B9 Bælteclips ..... fæsteanordning for enheden
- B10 Lås for bælteclips ..... vip op og pres bælteclipsen nedad
- B11 Batteri låg ..... løsn skruen og pres plast låget nedad for at sætte batterierne i

## Opstart med adapter

- Stik adapterne i stikkontakten og stikket på adapterledningen i henholdsvis baby enhed (A5) og forældre enhed (B5).
- Tænd for apparaterne ved at trykke A1 og B1. Indikatorerne A2 og B2 lyser grønt som tegn på at apparaterne er klare til brug. Baby enheden vil lyse rødt når den overfører lyd.

## Opstart med batterier

PrimaNOVA benyttes med 4 stk. type AAA batterier, enten genopladelige eller alkaliske.

- Fjern bælteclipsen ved at vippe låsen (A8 og B10) ud samtidig med at du preser bælteclipsen nedad. Løsn skruen og pres plast låget nedad (A9 og B11).
- **VIGTIGT:** Tjek at knappen til venstre i batterirummet (A6 og B8) står i rigtig position for alkaliske eller genopladelige batterier. Læs indrammet afsnit i brugsanvisning.
- Sæt 4 x AAA batterier i batterirummet ifølge pol-mærkningen.
- Sæt batteri låget på og lås bælteclipsen.

**Bemærk:** Hvis knappen til venstre i batterirummet står på NON CHA med genopladelige batterier, kan apparatet varsle svage batterier, selv om de er opladet. Hvis apparatet primært skal bruges med adapter, anbefales brug af alkaliske batterier, da disse kan kombineres med kontinuerlig brug af adapter, og vil fungere som batteri backup ved eventuel strømafbrydelse.

Dersom du ønsker genopladelige batterier på begge enhederne, kan ekstra batterier købes hos forhandler.

## Batterioplading

PrimaNOVA har en integreret lade funktion i begge apparaterne. Sæt knappen til venstre i batterirummet i CHA (position op) og sæt de genopladelige batterier i ifølge pol-mærkningen.

Stik adapterne i. Lade tiden er ca. 12 timer. Apparatet kan bruges under opladningen; men du bør da forlænge lade tiden til mindst 14 timer så batterierne bliver helt opladet. Fjern adapterne efter opladning.

Hvis de genopladelige batterier bliver dårlige, skal de erstattes med nye (NiMH, AAA, 1,2V, 550mAh).

### VIGTIGT

**Du må ALDRIG forsøge at oplade ikke-genopladelige batterier, da dette kan være farligt.**

**Ladning af batterier bør ikke overstige 24 timer.**

**Fjern batterierne fra enhederne, hvis de ikke skal bruges i længere tid.**

## Detaljeret brugsanvisning

- Tryk på tænd/sluk knappen (A1) på baby enheden og sæt følsomheden (A3) omtrent i midterste position. Statusindikatoren (A2) skifter farve når apparatet bliver aktiveret ved at lyd bliver overført til forældre enheden. Indstil kanalvælgeren (A4 og B4) på samme kanal.
- Placér baby enheden vertikalt med fronten mod barnet og udenfor barnets rækkevidde.
- Placér forældre enheden vertikalt et stykke fra baby enheden og tryk på tænd/sluk knappen (B1)
- Juster volumen kontrollen (B3) på forældre enheden til ønsket lydniveau. Når apparatet modtager lyd vil visuel lyd indikator (B6) lyse for variabelt lydniveau. Se tegnforklaring for lyssignal og alarmtone.

**Bemærk:** Hvis følsomheden på baby enheden bliver sat på minimum, bliver kun meget kraftig lyd overført. Hvis den sættes på maksimum, bliver svage lyde overført kontinuerlig. Forældre enheden varsler med forskellig alarmtone for rækkevidde og svage batterier. Alarmtone for rækkevidde er aktiveret når knappen B7 er sat i positionen op.

### VIGTIGT

Kontrollér lyd overføringen før du bruger apparaterne. Tjek at de er placeret indenfor rækkevidde af hinanden, og at lyden fra baby enheden høres i forældre enheden. Offentlig myndighed har kun tildelt et begrænset kanal-frekvenser til elektroniske babyalarmer.

Der kan derfor opstå forstyrrelser fra andre apparater samtidig med at din baby enhed overfører lyd til din forældre enhed. Prøv da at skifte kanal og juster til lavere følsomhed for at undgå, at din baby enhed overfører svage lyde, for eksempel når barnet bevæger sig. Det er imidlertid ikke muligt at anden babyalarm forstyrrer når din baby enhed ikke overfører lyd, med mindre denne er sat i samme kanal. Da skifter du let til en anden kanal.

Vær opmærksom på at radiosignaler kan blokeres i områder, hvor der forekommer radiostøj. I sådanne situationer kan lyde fra baby enheden ikke høres fra tid til anden, uden at der er nogen fejl ved apparaterne. Dette kan forekomme hvis en anden baby enhed befinder sig mellem dine apparater eller i nærheden af din forældre enhed. Rækkevidden bliver betydeligt reduceret når batterierne er svage.

## Vedligehold

For at rengøre apparaterne, tør med en blød og let fugtig klud. Dyp aldrig apparaterne i vand.

Udsæt ikke apparaterne for ekstreme temperaturer eller længere perioder med direkte sol. Undgå at placere dem i rum med høj fugtighed eller i nærheden af varmekilder som varmeovne, o.l.

Hvis apparaterne skulle blive våde, sluk dem og fjern batterierne. Undgå brug indtil de er helt tørre. De kan have taget skade så der ingen funktion er.

Hvis der opstår lugt eller røg fra apparaterne, skru da batteri låget af og fjern batterierne øjeblikkeligt. Forsøg ikke at foretag tekniske justeringer eller forandringer ved at åbne selve apparaterne.

## Garanti

Garantien bortfalder, hvis apparaterne har været åbnet. Garantien omfatter ikke batterierne fordi levetiden er afhængig af brugsmåde. Dersom du skal reklamere på produktet, må kopi af kvittering vedlægges sammen med en detaljeret fejlbeskrivelse. **Med en fuldstændig fejlbeskrivelse er du sikret fejlfrie apparater, og du bliver ligeså fornøjet med NOVA kvalitetsprodukter som tusindvis af andre i Europa.**

## FEJLSØGNINGSSKEMA

Problem	Mulig årsag	Løsning
Lys indikatoren (A2,B2) lyser ikke.	Enheden er ikke tændt. Batterierne er sat forkert i. Batterierne er udladet. Adapteren er sat i en stikkontakt som ikke virker	Tryk på tænd/sluk knappen (A1,B1). Kontroller at de er sat i ifølge pol-mærkningen. Lad batterierne op mens enhederne er slukkede. Hvis stikkontakt er udstyret med afbryder skal denne være tændt.
Høj pibelyd i forældre enheden.	Enhederne er for nær hinanden. Lydstyrken skruet for højt op.	Øg afstanden mellem apparaterne. Skrue ned for lydstyrken.
Ingen lyd i forældre enheden.	Lydstyrken er skruet ned. Følsomheden på baby enheden er sat på minimum.	Juster lydstyrken op. Juster følsomheden op.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Forstyrrelser under sending.	Anden babyalarm i nærheden.  For lang afstand mellem enhederne.  Lokale forhold.	Skift til anden kanal og reducer følsomheden. Reducer afstanden. Sæt begge enheder vertikalt og flyt lidt på apparaterne. Lokale forhold er der lidt at gøre noget ved. Prøv evt. at slukke lys dæmpere eller andre støjkluder i huset. Der er sjældent nogen fejl ved apparaterne.
Forældre enheden varsler at rækkevidden er overskredet.	Baby enheden er ikke tændt. Apparaterne indstillet på forskellig kanal. Batterierne i baby enheden er dårlige/udladet. Baby enheden er for kold. Rækkevidde er overskredet.	Tænd baby enheden. Indstil samme kanal på begge apparater. Tjek batterierne.  Tag enheden ind i rumtemperatur. Flyt lidt på enhederne. Prøv at skifte kanal og brug begge apparaterne med adapter. Oplad batterierne i min. 12 timer. Reducer afstanden. Lokale forhold kan reducere rækkevidden dramatisk, særlig kritisk er armeret beton, campingvogne og lignende.
Kort rækkevidde.	Ødelagte eller dårlige batterier. Lokale forhold.	Tjek batterierne. Benyt begge apparaterne på adapter. Andre babyalarmer i nærheden kan reducere rækkevidden drastisk. Skift kanal og flyt lidt på babyenheden og/eller forældre enheden.
Batterierne bliver ikke ladet op.	Knap A6 eller B8 står forkert.  Batterierne er dybt-udladet.  Batterierne er dårlige/ødelagte	Sæt knappen på CHA (op) i det apparat, som har genopladelige batterier. Oplad batterierne i et døgn med enheden slukket. Køb nye batterier hos forhandleren.
Enheden varsler svagt batteri selv om batterierne er fuldt opladet.	Knappen A6 eller B8 står forkert.  Mulig fejl på batterierne.	Sæt knappen på CHA (op) hvis apparatet er udstyret med genopladeligt batterier. Tjek batterierne i den anden enhed. Er de ok der, kontakt forhandler.
Det tager nogen tid fra barnet græder til du hører noget i forældre enheden.	Dette er helt normalt. Din forældre enhed behøver tid på at tjekke at det er rigtig baby enhed som prøver at få kontakt. Hvis forsinkelsen er 4-6 sekunder, kan der være andre babyalarmer i nærheden.	

## Tekniske specifikationer

**Overføringsfrekvenser:** 40.665 MHz/ 40.695 MHz

**Driftsområde:**

Op til 300 meter i fri luft, afhængig af lokale forhold  
+5°C til +40°C. Lagringstemperatur: -20°C til +40°C.

**Strømtilførsel:**

2 x 6V 200mA AC/DC adaptere eller  
4 stk. AAA batterier

**Arbejdsspænding:**

DC 6V Volt

**Indhold:**

1 x baby enhed

1 x forældre enhed

2 x AC/DC 6V 200mA adaptere

4 x genopladelige NIMH AAA 1,2V miljøvenlige batterier