



Fejlsøgningsskema

Problem	Mulig årsag	Løsning
Lysindikatoren (2) lyser ikke. Displayet slukker kort tid efter at enheden er tændt.	Enheden er ikke tændt. Batterierne er udladede.	Tryk på Tænd/Sluk knappen (3). Lad batterierne op medens enhederne er slukket. Tag batterierne ud i 30 sek. før enheden tændes.
Lade indikatoren (13) på lade-stativet lyser ikke eller blinker rødt.	Dårlig kontakt mellem enhed og ladestativ. Dårlig kontakt mellem batteripakke og enhed. Adapteren er ikke koblet til lade-stativet. Adapteren er sat til stikkontakt som ikke virker.	Rens kontakterne under enheden og i ladestativet. Brug en serviet fugtet med vinduesvask. NB! tryk ikke kontakterne i ladestativet ned i hullerne! Rens batterifjedrene inde i batterirummet. Rens kontakterne på batteripakken. Stik adapteren i stikkontakt og til lade-stativet. Dersom stikkontakten er udstyret med Tænd/Sluk knap, må denne være tændt.
Batterierne bliver ikke ladet op. <u>Se også punktet ovenfor!</u> Lade indikatoren (13) på lade-stativet lyser, men skifter ikke fra rødt til grønt, selv efter to døgn.	Batterierne er dybt-udladede. Batterierne er opbrugt/ødelagt. NB! Dækkes ikke af garanti!	Oplad batterierne i to døgn med enheden slukket. Køb nye batteripakker hos forhandler.
Gråt display i baby enhed og dårlig rækkevidde.	Batterierne er overudladede, selv om der ikke vises lavt batteri. Baby enheden er for kold.	Lad batterierne op i min. 12 timer. Tag baby enheden ind i rumtemperatur.
Ingen lyd i forældre enhed.	Lydstyrken er skruet ned.	Juster lydstyrken op
Højtaler symbolet vises ikke i forældre enhed.	Lydstyrken er skruet helt ned.	Juster lydstyrken op
Ingen kontakt mellem baby enhed og forældre enhed.	Apparaterne indstillet på forskellig digital kode og/eller kanal.	Indstil samme digitalkode og/eller kanal på begge enheder.
Forældre enhed varsler at rækkevidden er overskredet.	Rækkevidde er overskredet. Baby enhed er ikke tændt. Baby enhed og forældre enhed er indstillet på forskellig kanal. Fabrik indstillet IPS kode er forskellig på enhederne.	Reducer afstanden. Lokale forhold kan give meget kort rækkevidde. Prøv at skifte kanal. Lad batterierne i min. 12 timer. Tænd for baby enhed. Tjek at de viser samme bogstav, A eller B. Tjek at kode på rund etiket i batterirum er den samme. Hvis ikke kontakt forhandler.
Støj under sending.	For lang afstand mellem enhederne. Lokale forhold, forstyrrelser.	Reducer afstanden. Flyt lidt på apparaterne. Lokale forhold er der lidt at gøre ved. Prøv evt. at slukke lys dæmpere eller andre støjkilder. Der er sjældent nogen fejl ved apparaterne
Høj pibelyd.	Enhederne er for tæt på hinanden. Lydstyrken skruet for højt op.	Øg afstanden. Juster lydstyrken ned.
Enhed viser svagt batteri selv om lade stativ skifter til grønt lys.	Mulig fejl i enheden.	Tjek batteriet i den anden enhed. Er det ok der, kontakt forhandler.
Kort rækkevidde.	Ødelagte eller opbrugte batterier Antennerne er ikke trukket op. Lokale forhold.	Tjek batteriet som ovenfor. Træk begge antennerne op. Andre baby alarmer i nærheden kan reducere rækkevidden drastisk. Prøv at skifte kanal, evt. flyt lidt på baby enhed og /eller forældre enhed.
Det tager lang tid fra barnet græder til du hører noget i forældre enheden.	Dette er helt normalt. Forældre enheden behøver tid til at tjekke at det er rigtig baby enhed som prøver at få kontakt. Der kan også være andre baby alarmer i nærheden, især hvis forsinkelsen er særlig lang.	