

## Fejlsøgningsskema

Problem	Mulig årsag	Løsning
Displayet (A1,B1) vises ikke. Displayet slukker kort tid efter at enheden er tændt, eller enheden kan ikke tændes.	Enheden er ikke tændt. Batterierne er udladede.	Tryk på <b>Til/Fra</b> knappen (A4,B4). Lad batterierne op, mens enhederne er slukkede. Tag batteriet ud i 30 sek. før enheden tændes.
Lade indikatoren (13) på lade-stativet lyser ikke, eller blinker rødt.	Dårlig kontakt imellem batteripakke og enhed.  Adapteren er ikke koblet til ladestativet. Adapteren er sat til stikkontakt, som ikke virker.	Rens og bøj batterifjederne ud inde i batterirummet. Rens kontakterne på batteripakken. Sæt adapteren i stikkontakt og til ladestativet. Dersom stikkontakten er udstyret med <b>Til/Fra</b> knap, skal denne være tændt.
Batterierne bliver ikke opladet (se også punktet ovenover). Lade indikatoren (13) på ladestativet lyser; men skifter ikke fra rødt til grønt, selv efter to døgn.	Batterierne er dyb-udladede.  Batterierne er opbrugt/ødelagt. NB! Dækkes ikke af garantien!	Oplad batterierne i to døgn med enheden slukket.  Køb nye batteripakker hos forhandler.
Ingen lyd i forældreenhed.	Lydstyrken er skruet helt ned. Apparaterne er stillet på forskellig DSIP kode.	Juster lydstyrken op. Indstil samme DSIP kode på begge apparater.
Ingen kontakt imellem babyenhed og forældreenhed.	Apparaterne er indstillet på forskellig DSIP kode, SIP kanalkode og/eller kanal.	Indstil samme koder og/eller kanal på begge enheder. Tænd babyenhed.
Forældreenhed varsler, at rækkevidden er overskredet.	Babyenhed er ikke tændt. Babyenhed og forældreenhed er indstillet på forskellig kanal. Babyenhed og forældreenhed er indstillet på forskellig SIP kanalkode.  Rækkevidden er overskredet.	Tjek at de viser samme bogstav, A eller B. Tryk <b>OK</b> knap til SIP symbol vises og tjek at tallet er ens i begge apparater. Reducer rækkevidden. Lokale forhold kan give meget kort rækkevidde. Prøv at bytte kanal. Lad batterierne i min. 12 timer.
Skurren under sending.	For lang afstand imellem enhederne. Lokale forhold/forstyrrelser.	Reducer afstanden. Flyt lidt på apparaterne. Lokale forhold er der lidt at gøre ved. Prøv evt. at slukke for lys dæmpere eller andre elektriske støjkilder. Der er sjældent nogen fejl ved apparaterne.
Høj pipelyd.	Enhederne er for nær hinanden. Lydstyrken skruet for højt op.	Øg afstanden. Juster lydstyrken ned.
Kort rækkevidde.	Ødelagte eller opbrugte batterier. Lokale forhold.	Tjek batterierne. Andre babyalarmer i nærheden kan reducere rækkevidden drastisk. Prøv at skifte kanal, evt. flytte lidt på babyenhed og/eller forældreenhed.
Forældreenhed varsler ikke at rækkevidden er overskredet selv om babyenhed er slukket.	Der er en anden SuperNOVA indstillet på samme kanal og SIP kanalkode i nærheden.	Dette kan aldrig skyldes nogen fejl! Skift kanal og SIP kanalkode. Dette vil løse problemet!
Temperaturen vises ikke eller viser fejl.	Temperaturinformation må modtages to gange med samme værdi før den vises/forandres. Ved hurtige temperaturforandringer kan det tage lang tid før temperaturen i babyenhed er stabil nok til at blive vist i forældreenhed.	Hvis to SuperNOVA ligger på samme kanal og har ens SIP kanalkode kan det også forstyrre temperatur-informationen for hinanden. Skift kanal og/eller SIP kanalkode.  Nøjagtigheden er $\pm 2^{\circ}\text{C}$ .