



Fehlersuchtablelle

Problema	Mögliche Ursache	Lösung
Die Leuchtanzeige (2) leuchtet nicht. Das Display erlischt kurz nach der Einschaltung des Geräts.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet. Die Batterien sind entladen.	Auf den Ein-Aus-Knopf (3) drücken. Die Batterien aufladen, während das Gerät ausgeschaltet ist. Die Batterien für 30 Sekunden herausnehmen, bevor das Gerät eingeschaltet wird.
Die Ladeanzeige (13) an der Ladestation leuchtet nicht oder blinkt rot.	Schlechter Kontakt zwischen dem Gerät und der Ladestation. Schlechter Kontakt zwischen dem Batterieblock und dem Gerät. Der Adapter ist nicht an die Ladestation angeschlossen. Der Adapter ist an eine nicht funktionierende Steckdose angeschlossen.	Die Kontakte unter dem Gerät und in der Ladestation reinigen. Dazu eine mit Fensterreiniger befeuchtete Serviette benutzen. BITTE BEACHTEN: Die Kontakte an der Ladestation nicht in die Löcher hineindrücken! Die Batteriefedern im Batteriefach reinigen und zurechtbiegen. Die Batterieblockkontakte reinigen. Den Adapter an die Steckdose und an die Ladestation anschließen. Wenn die Steckdose über einen Ein-Aus-Schalter verfügt, muss dieser eingeschaltet sein.
Die Batterien werden nicht aufgeladen. <u>Siehe auch oben.</u> Die Ladeanzeige (13) an der Ladestation leuchtet, schaltet jedoch auch nach 48 Stunden nicht von Rot auf Grün um.	Die Batterien sind völlig entladen. Die Batterien sind verbraucht. BITTE BEACHTEN: Nicht von der Garantie umfasst!	Die Batterien zwei Tage lang bei abgeschaltetem Gerät aufladen. Im Handel neue Batterieblöcke kaufen.
Sender-Display grau und geringe Reichweite.	Die Batterien sind völlig entladen, auch wenn keine schwache Batterie angezeigt wird. Der Sender ist zu kalt.	Die Batterien mindestens 12 Stunden aufladen. Den Sender auf Raumtemperatur bringen.
Kein Ton im Empfänger.	Die Lautstärke ist heruntergedreht.	Die Lautstärke einstellen.
Der Empfänger zeigt kein Lautsprechersymbol an.	Die Lautstärke wurde ganz heruntergedreht.	Die Lautstärke einstellen.
Keine Verbindung zwischen dem Sender und dem Empfänger.	Die Geräte sind auf unterschiedliche Digitalcodes und/oder Kanäle eingestellt.	Beide Geräte auf denselben Digitalcode und/oder Kanal einstellen.
Der Empfänger signalisiert, dass die Reichweite überschritten ist.	Außer Reichweite. Der Sender ist nicht eingeschaltet. Der Sender und der Empfänger sind auf unterschiedliche Kanäle eingestellt. Der werkseitig eingestellte IPS-Code an den Geräten ist unterschiedlich.	Den Abstand reduzieren. Örtliche Gegebenheiten können die Reichweite erheblich reduzieren. Versuchen, die Kanäle zu wechseln. Die Batterien mindestens 12 Stunden aufladen. Den Sender einschalten. Prüfen, ob sie denselben Buchstaben anzeigen, A oder B. Prüfen, ob der Code auf dem runden Etikett im Batteriefach bei beiden Geräten gleich ist. Wenn nicht, bitte an den Händler wenden.
Störungen beim Senden.	Zu großer Abstand zwischen den Geräten. Örtliche Gegebenheiten, Störung.	Den Abstand reduzieren. Die Geräte etwas versetzen. Die örtlichen Gegebenheiten lassen sich nicht ändern. Versuchen, Lichtdimmer oder andere Störquellen abzuschalten. Die Geräte weisen selten einen Fehler auf.
Lauter Kreisch-/Piepton.	Die Geräte sind zu dicht beieinander. Die Lautstärke ist zu hoch.	Den Abstand vergrößern. Die Lautstärke einstellen.
Das Gerät zeigt eine schwache Batterie an, obwohl die Ladestation auf Grün umschaltet.	Möglicher Gerätefehler.	Die Batterie im anderen Gerät prüfen. Ist sie hier in Ordnung, bitte an den Händler wenden.
Geringe Reichweite.	Defekte oder verbrauchte Batterien. Antenne nicht herausgezogen. Örtliche Gegebenheiten.	Die Batterien wie oben beschrieben prüfen. Beide Antennen herausziehen. Andere Babyfone in der Nähe können die Reichweite erheblich reduzieren. Versuchen, den Kanal zu wechseln, oder den Sender und/oder Empfänger versetzen.
Es dauert lange, bevor im Empfänger zu hören ist, dass das Kind weint.	Das ist ganz normal. Der Empfänger braucht Zeit, um zu prüfen, ob der richtige Sender den Kontakt herzustellen versucht. Insbesondere eine sehr lange Verzögerung kann darauf zurückzuführen sein, dass sich andere Babyfone in der Nähe befinden.	