



Feilsøkingsskjema

Problem	Mulig årsak	Løsning
Lysindikatoren (A2, B2) lyser ikke.	Enheten er ikke slått på. Batteriene er satt inn feil. Batteriene er utladet. Adapteren er koblet til en stikk-kontakt som ikke virker.	Trykk på PÅ/AV knappen (A1, B1). Kontroller at de er satt inn ifølge pol-merkingen. Lad opp batteriene mens enhetene er slått av. Dersom stikkkontakten er utstyrt med på/av bryter, må denne være slått på.
Høy pipelyd i foreldre enheten	Enhetene er for nær hverandre. Lydstyrke er skrudd opp for høyt.	Øk avstanden mellom apparatene. Juster ned lydstyrken.
Ingen lyd i foreldre enheten.	Lydstyrken er skrudd ned. Følsomheten på baby enheten er satt til minimum.	Juster opp lydstyrken. Juster opp følsomheten.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Forstyrrelser under sending.	Annen babyalarm i nærheten. For lang avstand mellom enhetene. Lokale forhold.	Bytt til annen kanal og reduser følsomheten. Reduser avstanden. Sett begge enhetene vertikalt og flytt litt på apparatene. Lokale forhold er det lite å gjøre noe med. Prøv eventuelt å skru av lysdimmere eller andre støykilder i huset. Det er skjelden noen feil på apparatene
Foreldre enheten varsler at rekkevidden er overskredet.	Baby enheten er ikke slått på. Apparatene stilt inn på forskjellig kanal. Batteriene i baby enheten er utladet / dårlige. Baby enheten er for kald. Rekkevidde er overskredet.	Slå på baby enheten. Still inn samme kanal på begge enhetene. Sjekk batteriene. Ta enheten inn i romtemperatur. Flytt litt på enhetene. Prøv å bytte kanal og benytt begge apparatene på adapter. Lad batteriene i min. 12 timer. Reduser avstanden. Lokale forhold kan redusere rekkevidden dramatisk, særlig kritisk er armert betong, campingvogn, og lignende.
Kort rekkevidde	Ødelagte eller dårlige batterier. Lokale forhold.	Sjekk batteriene. Benytt begge apparatene på adapter. Andre babyalarmer i nærheten kan redusere rekkevidden drastisk. Bytt kanal og flytt litt på baby og / eller foreldre enheten.
Batteriene blir ikke ladet opp.	Bryter A6 eller B8 står feil. Batteriene er dyp-utladet. Batteriene er dårlige/ødelagte.	Sett bryteren til CHA (opp) i det apparatet som har oppladbare batterier. Lad batteriene i ett døgn med enheten avslått. Kjøp nye batterier hos forhandler.
Enheten varsler svakt batteri selv om batteriene er fulladet.	Bryteren A6 eller B8 står feil. Mulig feil på batteriene.	Sett bryteren til CHA (opp) hvis apparatet er utstyrt med oppladbare batterier. Sjekk batteriene med den andre enheten. Er de ok der, kontakt forhandler.
Det tar noen sekunder fra barnet gråter til du hører noe i foreldre enheten.	Dette er helt normalt. Din foreldre enhet trenger tid på å sjekke et det er riktig baby enhet som prøver å få kontakt. Hvis forsinkelsen er 4-6 sekunder, kan det være andre babyalarmer i nærheten.	