



Gratulerer!

Vi takker for tilliten ved ditt valg av **PrimaNOVA Digital Babycall**, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at apparatene har forbindelse med hverandre. Materialet er giftfritt og uten løse deler som kan svelges. Vær oppmerksom på at en elektronisk barnevakt ikke erstatter foreldrenes tilsyn med barnet, men er et praktisk hjelpemiddel som gjør hverdagen tryggere. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted. Se feilsøkingsskjema ved eventuelle problem.

VIKTIG: LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

Begge apparatene er utstyrt med et avansert lade- og batteri backup system som tillater bruk av både oppladbare og alkaliske batterier. Apparatene må imidlertid vite hvilken type batterier som benyttes. Dette stilles inn med bryteren A6 og B8 i batterirommet.

Hvis bryteren er satt feil, vil dette forårsake lekkasje fra batteriet og i ytterste konsekvens kan batteriet eksplodere!

Ved bruk av alkaliske batterier **MÅ** bryteren stå i **NON CHA** (none charge), posisjon ned!

Ved bruk av oppladbare batterier **MÅ** bryteren stå i **CHA** (charge), posisjon opp.

Bryteren er av sikkerhetsmessige grunner satt i posisjon **NON CHA** fra fabrikken.

Anbefaling:

Bruk de medfølgende oppladbare batteriene i foreldre enheten, bryteren settes til **CHA**. Baby enheten benyttes med alkaliske batterier, bryteren står i **NON CHA**. Adapterne benyttes etter behov.

Tegnforklaring

Baby Unit (baby enhet)

- A1 På/Av knapp..... slår på eller av strømtilførselen
- A2 Status indikator..... kontrollampe:
grønn farge..... forbindelse OK
rød farge..... overfører lyd
blinker..... batteriene er svake
- A3 Justerbar følsomhet..... innstilling av følsomheten for lyder fra barnet
- A4 Kanalvelger 1/2/3/4 valg av kanal med minst støy (samme som foreldre enheten)
- A5 Kontakt for adapter..... for tilkopling av adapterledningen
- A6 Bryter for valg av batteritype... **Viktig:** les innrammet avsnitt ovenfor
- A7 Beltefeste festeanordning for enheten
- A8 Lås til beltefeste..... vipp opp og skyv ned beltefestet
- A9 Batterilokk..... løsne skruen og skyv ned plastflappen for å sette i batterier

Parent Unit (foreldre enhet)

- B1 På/Av knapp..... slår på eller av strømtilførselen
- B2 System indikator..... kontrollampe:
grønn farge..... forbindelse OK
blinker (+alarmtone 1)..batteriene er svake
blinker rødt (+alarmtone 2) utenfor rekkevidde
- B3 Volum kontroll..... for innstilling av lydstyrke
- B4 Kanalvelger 1/2/3/4..... valg av kanal med minst støy (samme som baby enheten)
- B5 Kontakt for adapter..... for tilkopling av adapterledningen
- B6 Visuell lydindikator..... lyser for variabel lydstyrke
- B7 Bryter for Rekkeviddealarm..... alarmen er aktivert når bryter er satt i posisjon opp
- B8 Bryter for valg av batteritype... Viktig: les innrammet avsnitt ovenfor
- B9 Beltefeste..... festeanordning for enheten
- B10 Lås til beltefeste..... vipp opp og skyv ned beltefestet
- B11 Batterilokk løsne skruen og skyv ned plastflappen for å sette i batterier

Oppstart med adapter

- Plugg adapterne i veggkontakten og kontakten på adapterledningen i henholdsvis baby enhet (A5) og foreldre enhet (B5).
- Skru på apparatene ved å trykke A1 og B1. Indikatorene A2 og B2 lyser grønt som tegn på at apparatene er klare til bruk. Baby enheten vil lyse rødt når den overfører lyd.

Oppstart med batterier

PrimaNOVA benyttes med 4 stk type AAA batterier, enten oppladbare eller alkaliske.

- Fjern beltefeste ved å vippe låsen (A8 og B10) ut samtidig som du skyver beltefeste ned. Løsne skruen og skyv ned plastflappen (A9 og B11).
- **VIKTIG:** Sjekk at bryteren til venstre i batterirommet (A6 og B8) står i riktig posisjon for alkalisk eller oppladbare batterier. Les innrammet avsnitt i bruksanvisningen.
- Legg i 4 x AAA batterier i batterirommet ifølge pol-merkingen.
- Legg på batteridekslet og lås beltefeste.

Merk: Hvis bryteren til venstre i batterirommet står i NON CHA med oppladbare batterier, kan apparatet varsle svake batterier selv om de er oppladet. Hvis apparatet primært skal brukes med adapter anbefales bruk av alkaliske batterier da disse kan kombineres med kontinuerlig bruk av adapter og vil da fungere som batteri backup ved eventuell strømbrudd. Dersom du ønsker oppladbare batterier på begge enhetene, kan ekstra batterier kjøpes hos forhandler.

Batterilading

PrimaNOVA har en integrert lade funksjon i begge apparatene. Sett bryteren til venstre i batterirommet i CHA (posisjon opp) og legg inn de oppladbare batteriene ifølge pol-merkingen. Plugg inn adapterne. Ladetiden er ca. 12 timer. Apparatet kan brukes under opplading men du bør da forlenge ladetiden til minst 14 timer slik at batteriene blir helt oppladet. Fjern adapterne etter ladingen.

Hvis de oppladbare batteriene blir dårlige, må de erstattes med nye (Ni-MH, AAA, 1,2V, 550mAh).

VIKTIG

Du må ALDRI forsøke å lade ikke-oppladbare batterier da dette kan være farlig.

Lading av batterier bør ikke overstige 24 timer.

Fjern batteriene fra enhetene hvis de ikke skal brukes på lang tid.

Detaljert bruksanvisning

- Trykk på/av knappen (A1) på baby enheten og sett følsomheten (A3) omtrent i midtre posisjon. Status indikatoren (A2) skifter farge når apparatet blir aktivert ved at lyd blir overført til foreldre enheten. Still inn kanalvelger (A4 og B4) til samme kanal.
- Plasser baby enheten vertikalt med fronten mot barnet og utenfor barnets rekkevidde.
- Plasser foreldre enheten vertikalt et stykke unna baby enheten og trykk på/av knappen (B1).
- Juster volum kontrollen (B3) på foreldre enheten til ønsket lydnivå. Når apparatet mottar lyd vil visuell lydindikator (B6) lyse for variabelt lydnivå. Se tegnforklaringen for lyssignal og alarmtone.

Merk: Hvis følsomheten på baby enheten blir satt til minimum, blir kun meget kraftig lyd overført. Hvis den settes til maksimum, blir svake lyder overført kontinuerlig.

Foreldre enheten varsler med forskjellig alarmtone for rekkevidde og svake batterier. Alarmtone for rekkevidde er aktivert når bryteren B7 er satt i posisjon opp.

VIKTIG

Kontroller lydoverføringen før du bruker apparatene. Sjekk at de er plassert innenfor rekkevidde for hverandre og at lyden fra baby enheten høres i foreldre enheten. Offentlig myndighet har kun tildelt et begrenset antall kanaler-frekvenser for elektroniske barnevakter. Det kan derfor oppstå forstyrrelser fra andre apparater samtidig som din baby enhet overfører lyd til din foreldre enhet. Prøv da å bytte kanal og juster til lavere følsomhet for å unngå at din baby enhet overfører svake lyder, for eksempel når barnet beveger seg. Det er imidlertid ikke mulig at annen babyalarm forstyrrer når din baby enhet ikke overfører lyd med mindre denne er satt i samme kanal. Da bytter du enkelt til en annen kanal.

Vær oppmerksom på at radiosignaler kan blokkeres i områder der det forekommer radiostøy. I slike situasjoner kan lyder fra baby enheten ikke høres fra tid til annen uten at det er noen feil på apparatene. Dette kan også forekomme hvis en annen baby enhet befinner seg mellom dine apparater eller i nærheten av din foreldre enhet. Rekkevidden blir betydelig redusert når batteriene er svake.

Vedlikehold

For å rengjøre apparatene, tørk med en myk og lett fuktig klut. Dypp aldri apparatene i vann.

Utsett ikke apparatene for ekstreme temperaturer eller lengre perioder med direkte sol. Unngå å plassere de i rom med høy fuktighet eller i nærheten av varmekilder som varmeovner, o.l.

Hvis apparatene skulle bli våte, skru de øyeblikkelig av og fjern batteriene. Unngå bruk til de er helt tørre.

Hvis det oppstår lukt eller røyk fra apparatene, skru de av og fjern batteriene øyeblikkelig.

Ikke forsøk å foreta tekniske justeringer eller forandringer ved å åpne selve apparatene.

Garanti

Garantien bortfaller dersom apparatene har vært åpnet. Garantien omfatter ikke batteriene fordi levetiden er avhengig av bruksmåte. Dersom du skal reklamere på produktet, må kopi av kvittering vedlegges sammen med en detaljert feilbeskrivelse. **Med en fullstendig feilbeskrivelse er du sikret feilfrie apparater og du blir like fornøyd med NOVA kvalitetsprodukter som tusenvis av andre i Europa.**

Feilsøkingsskjema

Problem	Mulig årsak	Løsning
Lysindikatoren (A2, B2) lyser ikke.	Enheten er ikke slått på. Batteriene er satt inn feil. Batteriene er utladet. Adapteren er koblet til en stikkontakt som ikke virker.	Trykk på PÅ/AV knappen (A1, B1). Kontroller at de er satt inn ifølge polmerkingen. Lad opp batteriene mens enhetene er slått av. Dersom stikkkontakten er utstyrt med på/av bryter, må denne være slått på.
Høy pipelyd i foreldre enheten	Enhetene er for nær hverandre. Lydstyrke er skrudd opp for høyt.	Øk avstanden mellom apparatene. Juster ned lydstyrken.
Ingen lyd i foreldre enheten.	Lydstyrken er skrudd ned. Følsomheten på baby enheten er satt til minimum.	Juster opp lydstyrken. Juster opp følsomheten.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Forstyrrelser under sending.	Annen babyalarm i nærheten. For lang avstand mellom enhetene. Lokale forhold.	Bytt til annen kanal og reduser følsomheten. Reduser avstanden. Sett begge enhetene vertikalt og flytt litt på apparatene. Lokale forhold er det lite å gjøre noe med. Prøv eventuelt å skru av lysdimmere eller andre støykilder i huset. Det er skjelden noen feil på apparatene
Foreldre enheten varsler at rekkevidden er overskredet.	Baby enheten er ikke slått på. Apparatene stilt inn på forskjellig kanal. Batteriene i baby enheten er utladet / dårlige. Baby enheten er for kald. Rekkevidde er overskredet.	Slå på baby enheten. Still inn samme kanal på begge enhetene. Sjekk batteriene. Ta enheten inn i romtemperatur. Flytt litt på enhetene. Prøv å bytte kanal og benytt begge apparatene på adapter. Lad batteriene i min. 12 timer. Reduser avstanden. Lokale forhold kan redusere rekkevidden dramatisk, særlig kritisk er armert betong, campingvogn, og lignende.
Kort rekkevidde	Ødelagte eller dårlige batterier. Lokale forhold.	Sjekk batteriene. Benytt begge apparatene på adapter. Andre babyalarmer i nærheten kan redusere rekkevidden drastisk. Bytt kanal og flytt litt på baby og / eller foreldre enheten.
Batteriene blir ikke ladet opp.	Bryter A6 eller B8 står feil. Batteriene er dyp-utladet. Batteriene er dårlige/ødelagte.	Sett bryteren til CHA (opp) i det apparatet som har oppladbare batterier. Lad batteriene i ett døgn med enheten avslått. Kjøp nye batterier hos forhandler.
Enhetsen varsler svakt batteri selv om batteriene er fulladet.	Bryteren A6 eller B8 står feil. Mulig feil på batteriene.	Sett bryteren til CHA (opp) hvis apparatet er utstyrt med oppladbare batterier. Sjekk batteriene med den andre enheten. Er de ok der, kontakt forhandler.
Det tar noen sekunder fra barnet gråter til du hører noe i foreldre enheten.	Dette er helt normalt. Din foreldre enhet trenger tid på å sjekke et det er riktig baby enhet som prøver å få kontakt.Hvis forsinkelsen er 4-6 sekunder, kan det være andre babyalarmer i nærheten.	

Tekniske spesifikasjoner

Overføringsfrekvenser: 40.665 MHz / 40.695 MHz

Driftsområde:

Opp til 300 meter i fri luft, avhengig av lokale forhold
+5°C til +40°C. Lagringstemperatur: -20°C til +40°C

Strømtilførsel:

2 x 6V 200mA AC/DC adaptere eller
4 stk AAA batterier

Arbeids spenning:

DC 6V Volt

Innhold:

1 x baby enhet

1 x foreldre enhet

2 x AC/DC 6V 200mA adaptere

4 x oppladbare NIMH AAA 1,2V miljøvennlige batterier