



Feilsøkingsskjema

Problem	Mulig årsak	Løsning
Lysindikatoren (2) lyser ikke. Displayet slukker kort tid etter at enheten er slått på.	Enheteren er ikke slått på. Batteriene er utladet.	Trykk på På/Av knappen (3). Lad opp batteriene mens enhetene er slått av. Ta ut batteriet i 30 sek. før enheten slås på.
Lade indikatoren (13) på lade-stativet lyser ikke eller blinker rødt.	Dårlig kontakt mellom enhet og ladestativ. Dårlig kontakt mellom batteripakke og enhet. Adapteren er ikke koblet til ladestativet. Adapteren er plagget til stikkontakt som ikke virker.	Rens kontaktene under enheten og i ladestativet. Bruk en serviett fuktet med vindusvask. NB! Ikke trykk kontaktene i ladestativet ned i hullene! Rens og bøy ut batterifjærene inne i batterirommet. Rens kontaktene på batteripakken. Plugg adapteren til stikkontakt og til ladestativet. Dersom stikkontakten er utstyrt med På/Av bryter, må denne være slått på.
Batteriene blir ikke ladet opp. <u>Se også punktet over!</u> Lade indikatoren (13) på ladestativet lyser, men skifter ikke fra rødt til grønt, selv etter to døgn.	Batteriene er dyp-utladet. Batteriene er oppbrukt/ødelagt. NB! Dekkes ikke av garanti!	Lad batteriene i to døgn med enheten avslått. Kjøp nye batteripakker hos forhandler.
Grått display i baby enhet og dårlig rekkevidde.	Batteriene er overutladet, selv om det ikke vises lavt batteri. Baby enheten er for kald.	Lad opp batteriene i min. 12 timer. Ta baby enheten inn i romtemperatur.
Ingen lyd i foreldre enhet.	Lydstyrken er skrudd ned.	Juster opp lydstyrken.
Høytaler symbolet vises ikke i foreldre enhet.	Lydstyrken er skrudd helt ned.	Juster opp lydstyrken.
Ingen kontakt mellom baby enhet og foreldre enhet.	Apparatene stilt inn på forskjellig digital kode og/eller kanal.	Still inn samme digitalkode og/eller kanal på begge enheter.
Foreldre enhet varsler at rekkevidden er overskredet.	Rekkevidde er overskredet. Baby enhet er ikke slått på. Baby enhet og foreldre enhet stilt inn på forskjellig kanal. Fabrikk innstilt IPS kode er forskjellig på enhetene.	Reduser avstanden. Lokale forhold kan gi meget kort rekkevidde. Prøv å bytte kanal. Lad batteriene i min. 12 timer. Slå på baby enhet. Sjekk at de viser samme bokstav, A eller B. Sjekk at kode på rund etikett i batterirom er lik. Hvis ikke kontakt forhandler.
Skurr under sending.	For lang avstand mellom enhetene. Lokale forhold, forstyrrelser.	Reduser avstanden. Flytt litt på apparatene. Lokale forhold er det lite å gjøre med. Prøv evt. å skru av lys dimmere eller andre støykilder. Det er sjelden noen feil med apparatene.
Høy pipelyd.	Enheterne er for nær hverandre. Lydstyrke skrudd opp for høyt.	Øk avstanden. Juster ned lydstyrken.
Enhet viser svakt batteri selv om lade stativ skifter til grønt lys.	Mulig feil i enheten.	Sjekk batteriet i den andre enheten. Er det ok der, kontakt forhandler.
Kort rekkevidde.	Ødelagte eller oppbrukte batterier Antenne ikke trukket opp. Lokale forhold.	Sjekk batterien som nevnt over. Trekk opp begge antennene. Andre baby alarmer i nærheten kan redusere rekkevidden drastisk. Prøv å skifte kanal, evt. flytt litt på baby enhet og /eller foreldre enhet.
Det tar lang tid fra barnet gråter til du hører noe i foreldre enheten.	Dette er helt normalt. Foreldre enheten trenger tid på å sjekke et det er riktig baby enhet som prøver å få kontakt. Det kan også være andre baby alarmer i nærheten, særlig hvis forsinkelsen er svært lang.	