

Feilsøkingsskjema

Problem	Mulig årsak	Løsning
Displayet (A1,B1) vises ikke. Displayet slukker kort tid etter at enheten er slått på, eller enheten kan ikke slås på.	Enheden er ikke slått på. Batteriene er utladet.	Trykk på På/Av knappen (A4,B4). Lad opp batteriene mens enheten er slått av. Ta ut batteriet i 30 sek. Før enheten slås på.
Ladeindikatoren (13) på lade-stativet lyser ikke eller blinker rødt.	Dårlig kontakt mellom batteripakke og enhet. Adapteren er ikke koblet til lade-stativet. Adapteren er plagget til stikkontakt som ikke virker.	Rens og bøy ut batterifjærene inne i batterirommet. Rens kontaktene på batteripakken. Plugg adapteren til stikkontakt og til lade-stativet. Dersom stikkontakten er utstyrt med På/Av bryter, må denne være slått på.
Batteriene blir ikke ladet opp (se også punktet over). Ladeindikatoren (13) på lade-stativet lyser, men skifter ikke fra rødt til grønt, selv etter to døgn.	Batteriene er dyp-utladet. Batteriene er oppbrukt/ødelagt. NB! Dekkes ikke av garanti!	Lad batteriene i to døgn med enheten avslått. Kjøp nye batteripakker hos forhandler.
Ingen lyd i foreldreneheden.	Lydstyrken er skrudd helt ned. Apparatene stilt på forskjellig DSIP kode.	Juster opp lydstyrken Still inn samme DSIP kode på begge apparater.
Ingen kontakt mellom babyenhet og foreldreneheden.	Apparatene stilt inn på forskjellig DSIP kode, SIP kanalkode og/eller kanal.	Still inn samme koder og/eller kanal på begge enheter.
Foreldreneheden varsler at rekkevidden er overskredet.	Babyenhet er ikke slått på. Babyenhet og foreldreneheden stilt inn på forskjellig kanal. Babyenhet og foreldreneheden stilt inn på forskjellig SIP kanalkode. Rekkevidden er overskredet.	Slå på babyenhet. Sjekk at de viser samme bokstav, A eller B. Trykk OK knapp til SIP symbol vises og sjekk at tallet er likt i begge apparater. Reduser rekkevidden. Lokale forhold kan gi meget kort rekkevidde. Prøv å bytte kanal. Lad batteriene i min. 12 timer.
Skurring under sending.	For lang avstand mellom enhetene. Lokale forhold/forstyrrelser.	Reduser avstanden. Flytt litt på apparatene. Lokale forhold er det lite å gjøre med. Prøv evt. å skru av lys dimmere eller andre elektriske støykilder. Det er sjelden noen feil med apparatene.
Høy pipelyd.	Enheterne er for nær hverandre. Lydstyrke skrudd opp for høyt.	Øk avstanden. Juster ned lydstyrken.
Kort rekkevidde.	Ødelagte eller oppbrukte batterier. Lokale forhold.	Sjekk batteriene. Andre babycall i nærheten kan redusere rekkevidden drastisk. Prøv å skifte kanal, evt. flytt litt på babyenhet og/eller foreldreneheden.
Foreldreneheden varsler ikke at rekkevidden er overskredet selv om babyenhet er slått av.	Det er en annen SuperNOVA stilt inn på samme kanal og SIP kanalkode i nærheten.	Dette kan aldri skyldes noen feil! Skift kanal og SIP kanalkode. Dette vil løse problemet!
Temperaturen vises ikke eller vises feil.	Temperaturinformasjon må mottas to ganger med samme verdi før den vises/forandres. Ved raske temperaturforandringer kan det ta lang tid før temperaturen i babyenhet er stabil nok til å bli vist i foreldreneheden.	Hvis to SuperNOVA ligger på samme kanal og har lik SIP kanalkode kan de også forstyrre temperatur-informasjonen for hverandre. Skift kanal og/eller SIP kanalkode. Nøyaktigheten er $\pm 2^{\circ}\text{C}$.