



## FELSÖKNINGSSCHEMA

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Lysindikatorn (A2, B2) lyser inte.	Enheten är inte påslagen. Batteriet är fel insatt.  Batterierna är urladdade.  Adaptorn är kopplad till ett ej fungerande vägguttag.	Tryck på PÅ/Av knappen (A1, B1). Kontrollera att de är rätt insatta enligt pol markeringen. Ladda upp batterierna med fränslagna enheter. Kontrollera vägguttaget.
Högt pip ljud i föräldraenheten.	Enheterna är för nära varandra. Ljudstyrkan är uppskruvad för högt.	Öka avståndet mellan apparaterna. Justera ned ljudstyrkan.
Inget ljud i föräldraenheten.	Ljudstyrkan är nedskruvad. Känsligheten är satt till minimum.	Justera upp ljudstyrkan. Justera upp känsligheten.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Störningar under sändning.	Annat babylarm i närheten.  För långt avstånd mellan enheterna.  Lokala förhållanden.	Byt till annan kanal och minska känsligheten. Minska avståndet. Ställ båda enheterna vertikalt och flytta lite på apparaterna. Svårt att påverka. Prova att slå av störningskällor som ljusdimmers mm. Det är sällan något fel på apparaterna.
Föräldraenheten varslar om att räckvidden är överskriden.	Babyenheten är inte påslagen. Apparaterna är inställda på olika kanaler. Batterierna i babyenheten är urladdade/dåliga. Räckvidden är överskriden.	Slå på baby enheten. Ställ in samma kanal på båda enheterna. Kontrollera batterierna. Ta in enheten i rumstemperatur. Flytta lite på enheterna. Prova att byta kanal och att använda båda apparaterna på adapter. Ladda batterierna i 12 timmar. Minska avståndet. Lokala förhållanden kan dramatiskt minska räckvidden. Särskilt kritiskt är armerad betong, husvagnar och liknande.
Kort räckvidd.	Förstörda eller dåliga batterier.  Lokal förhållanden.	Kontrollera batterierna. Använd adapter på båda apparaterna. Andra babylarm i närheten kan minska räckvidden drastiskt. Byt kanal och flytta på baby- och/eller föräldraenheten.
Batterierna laddas inte upp.	Brytare A6 eller B8 står fel.  Batterierna är djup-urladdade.  Batterierna är dåliga eller förstörda.	Ställ brytaren i läge CHA (uppåt) om apparaten är försedd med laddbara batterier. Ladda batterierna i ett dygn med enheten avslagen. Köp nya batterier hos din återförsäljare.
Enheten varnar för svagt batteri även om batterierna är fulladdade.	Brytaren A6 eller B8 står fel.  Möjligt batterifel.	Ställ brytaren i läge CHA (uppåt) om apparaten är försedd med laddbara batterier. Kontrollera batterierna i den andra enheten. Om de fungerar där kontakta en återförsäljare.
Det tar några sekunder från det att barnet gråter tills dess att föräldraenheten aktiveras.	Detta är helt normalt. Din föräldraenhet behöver en viss tid för att kontrollera att rätt babyenhet söker kontakt. Om fördröjningen är 4-6 sekunder kan det finnas andra babylarm i närheten.	