



## Gratulerar!

Vi tackar det förtroende du visat genom att välja **Prima NOVA Digital Babycall**, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita på att apparaterna står i förbindelse med varandra. Apparaterna är tillverkade i giftfritt material och utan lösa delar som kan sväljas. Observera att en elektronisk barnvakt inte ersätter föräldratillsyn utan är ett praktiskt hjälpmedel som gör vardagen tryggare. Var god och läs igenom denna bruksanvisning och förvara den sedan på ett säkert ställe. Se felsöknings-schemat för eventuella problem.

### **VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!**

Båda apparaterna är utrustade med ett avancerat laddnings- och batteri backup system som tillåter användning av både laddningsbara och alkaliska batterier. Apparaten måste ställas in efter batterityp. Detta ställs in med brytaren A6 och B8 i batteri rummet.

Om brytaren är felinställd kan det orsaka läckage från batteriet och i värsta fall kan batteriet explodera! Vid användning av alkaliska batterier SKALL brytaren stå i NON CHA (non charge), position nedåt. Vid användning av uppladdningsbara batterier SKALL brytaren stå i CHA (charge), position uppåt.

Brytaren är av säkerhetsmässiga skäl satt i position NON CHA från fabriken.

**Rekommendation:** Använd de medföljande uppladdningsbara batterierna i föräldraenheten, ställ in brytaren i position CHA. Babyenheten används med alkaliska batterier, brytaren är inställd på NON CHA. Adapterna används efter behov.

## Teckenförklaring

### **Baby Unit (babyenhet)**

- A1 På/AV knapp ..... slår på eller av strömtillförseln
- A2 Status indikator ..... kontrollampa:  
grön färg ... förbindelse OK  
röd färg ..... ljudöverföring  
blinker ..... batterierna är svaga
- A3 Justerbar känslighet ..... inställning av känsligheten för ljud från barnet
- A4 Kanalväljare 1/2/3/4 ..... val av kanal med minst brus (samma som föräldraenheten)
- A5 Kontakt för adapter ..... för inkoppling av nätadapter
- A6 Brytare för val av batterityp ..... **OBS!** Läs avsnittet ovan
- A7 Bältesfäste ..... fästansordning för enheten
- A8 Lås till bältesfäste ..... vippa upp och skjut ned bältesfästet
- A9 Batterilock ..... lossa skruven och skjut ned plastflappen för att sätta i batterier

## Parent Unit (föräldraenhet)

- B1 På/Av knapp ..... slår på eller av strömtilförseln
- B2 Systemindikator ..... kontrollampa  
grön färg .... förbindelse OK  
blinker (+ alarmton 1) .... batterierna  
är svaga  
blinker rött (+alarmton 2) .... utanför  
räckvidd
- B3 Volymkontroll ..... för inställning av ljudstyrka
- B4 Kanalväljare 1/2/3/4 ..... val av kanal med minst brus
- B5 Kontakt för adapter ..... för inkoppling av nätadapter
- B6 Visuell ljudindikator ..... ljudstyrkan visas med lysdioder
- B7 Brytare för räckviddslarm ..... larmet är aktiverat med brytaren uppåt
- B8 Brytare för val av batterityp .... **OBS!** Läs avsnittet ovanför
- B9 Bältesfäste ..... fästeanordning för enheten
- B10 Lås till bältesfäste ..... vipp upp och skjut ned bältesfästet
- B11 Batterilock ..... lossa skruven och skjut ned plastflippen  
för att sätta i batterier

## Uppstart med adapter

- Sätt in nätadaptorna i väggkontakten. Anslut adaptorn till respektive babyenhet (A5) och föräldraenhet (B5).
- Sätt på apparaterna genom att trycka på A1 och B1. Indikatorerna A2 och B2 lyser grönt som tecken på att apparaterna är klara att tas i bruk. Babyenheten kommer att lysa rött när den överför ljud.

## Uppstart med batterier

PrimaNOVA används med 4 st AAA batterier, antingen uppladdningsbara eller alkaliska.

- Tag bort bältesfästet genom att vippa ut låset (A8 och B10) samtidigt som bältesfästet skjuts nedåt. Lossa skruven och skjut ned plastflippen (A9 och B11)
- **OBS!** Kontrollera att brytaren till vänster i batteri rummet (A6 och B8) står i den riktiga positionen. Se det inramade stycket i början av bruksanvisningen.
- Lägg i 4 x AAA batteri rummet enligt anvisningen.
- Sätt tillbaka batterilocket och lås fast bältesfästet.

**OBS!** Om brytaren till vänster i batteri rummet står i NON CHA position med uppladdningsbara batterier kan apparaten felaktigt varsla om svaga batterier. Om apparaterna primärt skall användas med adapter rekommenderas användning av alkaliska batterier eftersom dessa kan kombineras med kontinuerlig användning av nät drift. De kommer då att fungera som batteri backup vid eventuellt strömavbrott. Om du önskar använda uppladdningsbara batterier på båda enheterna, kan extra uppladdningsbara batterier köpas i butik.

## Batteriladdning

PrimaNOVA har en integrerad funktion i båda apparaterna. Sätt brytaren till vänster i batteri rummet i CHA (position uppåt) och lägg in batterierna enligt anvisningen. Plugga in adaptorna. Laddtiden är ca 12 timmar. Apparaten kan användas under laddningen men du bör då förlänga laddningstiden till minst 14 timmar så att batterierna blir helt uppladdade. Koppla ur adaptorn efter laddning.

Om de uppladdningsbara batterierna blir dåliga måste de ersättas med nya (Ni-MH, AAA, 1,2V, 550 mAh).

### **VARNING!**

**Försök aldrig att ladda icke uppladdningsbara batterier. Det kan vara farligt.**

**Laddning av uppladdningsbara batterier bör aldrig överstiga 24 timmar. Tag alltid ut batterierna om apparaten inte skall användas under en tid.**

## Detaljerad bruksanvisning

- Tryck in på/av knappen (A1) på babyenheten och ställ in känsligheten (A3) i lägsta position. Status indikatorn (A2) ändrar färg när apparaten aktiveras av att ljud blir överfört till föräldraenheten. Ställ in kanalväljaren (A4 och B4) till samma kanal på både baby- och föräldraenheten.
- Placera babyenheten vertikalt med fronten mot barnet utanför barnets räckvidd
- Placera föräldraenheten vertikalt en bit ifrån babyenheten och slå på apparaten (B1)
- Justera volymkontrollen (B3) på föräldraenheten till önskad ljudnivå. När apparaten mottar ljud kommer den visuella ljudindikatorn (B6) att lysa för variabel ljudnivå. Se teckenförklaring för ljussignal och alarmton.

**OBS!** Om känsligheten på babyenheten sätts i lägsta position kommer endast starka ljud att överföras. Om den sätts till maximum kommer svaga ljud att överföras kontinuerligt. Föräldraenheten varnar med olika toner för räckvidd och svaga batterier. Alarmton för räckvidd är aktiverad när brytaren B7 är i position uppåt.

### **VIKTIGT**

Kontrollera ljudöverföringen innan du använder apparaterna. Kontrollera att de är placerade innanför räckvidden och att ljud från babyenheten hörs i föräldraenheten. Myndigheterna har endast tilldelat ett begränsat antal kanaler-frekvenser för baby alarm. Du kan därför ibland störas av andra babylarm samtidigt som din baby enhet överför ljud till din föräldraenhet. Prova då att byta kanal och justera till lägre känslighet för att undgå att din baby enhet överför svaga ljud som när till exempel ditt barn rör sig. Andra babylarm kan däremot inte störa dig när din babyenhet inte överför ljud med mindre än att en annan enhet är inställd på samma kanal. Då byter du enkelt till en annan kanal.

Radiosignaler kan blockeras i områden där det förekommer radiostörningar. I sådana situationer kan ljud från babyenheten blockeras utan att det är något fel på apparaterna. Detta kan också förekomma om en annan babyenhet befinner sig mellan dina apparater eller i närheten av din föräldraenhet. Räckvidden reduceras kraftigt om batterierna är svaga.

## Underhåll

Rengör apparaterna genom att orka dem med en fuktad, mjuk trasa. Doppa aldrig apparaterna i vatten. Utsätt aldrig apparaterna för extrema temperaturer eller direkt sol. Undvik rum med hög luftfuktighet eller att placera apparaterna i närheten av värmekällor.

Slå omedelbart av apparaterna och ta ut batterierna om de skulle bli våta. Undvik att använda dem till de är helt torra.

Slå omedelbart av apparaterna och ta ut batterierna om lukt eller rök uppstår. Försök aldrig att öppna eller justera apparaterna invändigt själv.

## Garanti

Garantin bortfaller om apparaterna öppnats. Garantin omfattar inte batterier eftersom livslängden påverkas av användningssättet. Om du skall reklamera en produkt måste du inkludera inköpskvitto samt en detaljerad felbeskrivning. **Med en fullständig felbeskrivning försäkras du dig om felfria apparater och att du blir lika nöjd med NOVA kvalitetsprodukter som tusentals andra användare i Europa.**

## FELSÖKNINGSSCHEMA

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Lysindikatorn (A2, B2) lyser inte.	Enheten är inte påslagen. Batteriet är fel insatt.  Batterierna är urladdade.  Adaptorn är kopplad till ett ej fungerande vägguttag.	Tryck på PÅ/Av knappen (A1, B1). Kontrollera att de är rätt insatta enligt pol markeringen. Ladda upp batterierna med franslagna enheter. Kontrollera vägguttaget.
Högt pipljud i föräldraenheten.	Enheter är för nära varandra. Ljudstyrkan är uppskruvad för högt.	Öka avståndet mellan apparaterna. Justera ned ljudstyrkan.
Inget ljud i föräldraenheten.	Ljudstyrkan är nedskruvad. Känsligheten är satt till minimum.	Justera upp ljudstyrkan. Justera upp känsligheten.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Störningar under sändning.	Annat babyalarm i närheten.  För långt avstånd mellan enheterna.  Lokala förhållanden.	Byt till annan kanal och minska känsligheten. Minska avståndet. Ställ båda enheterna vertikalt och flytta lite på apparaterna. Svårt att påverka. Prova att slå av störningskällor som ljusdimmern mm. Det är sällan något fel på apparaterna.
Föräldraenheten varslar om att räckvidden är överskriden.	Babyenheten är inte påslagen. Apparaterna är inställda på olika kanaler. Batterierna i babyenheten är urladdade/dåliga. Räckvidden är överskriden.	Slå på baby enheten. Ställ in samma kanal på båda enheterna. Kontrollera batterierna. Ta in enheten i rumstemperatur. Flytta lite på enheterna. Prova att byta kanal och att använda båda apparaterna på adapter. Ladda batterierna i 12 timmar. Minska avståndet. Lokala förhållanden kan dramatiskt minska räckvidden. Särskilt kritiskt är armerad betong, husvagnar och liknande.
Kort räckvidd.	Förstörda eller dåliga batterier.  Lokal förhållanden.	Kontrollera batterierna. Använd adapter på båda apparaterna. Andra babyalarm i närheten kan minska räckvidden drastiskt. Byt kanal och flytta på baby-och/eller föräldraenheten.
Batterierna laddas inte upp.	Brytare A6 eller B8 står fel.  Batterierna är djup-urladdade.  Batterierna är dåliga eller förstörda.	Ställ brytaren i läge CHA (uppåt) om apparaten är försedd med laddbara batterier. Ladda batterierna i ett dygn med enheten avslagen. Köp nya batterier hos din återförsäljare.
Enheten varnar för svagt batteri även om batterierna är fulladdade.	Brytaren A6 eller B8 står fel.  Möjligt batterifel.	Ställ brytaren i läge CHA (uppåt) om apparaten är försedd med laddbara batterier. Kontrollera batterierna i den andra enheten. Om de fungerar där kontakta en återförsäljare.
Det tar några sekunder från det att barnet gråter tills dess att föräldraenheten aktiveras.	Detta är helt normalt. Din föräldraenhet behöver en viss tid för att kontrollera att rätt babyenhet söker kontakt. Om fördröjningen är 4-6 sekunder kan det finnas andra babyalarm i närheten.	

## Tekniska specifikationer

**Överföringsfrekvenser:** 40.665 MHz/40.695 MHz

**Driftsområde:**

Upp till 300 meter i fri luft, avhängigt av lokala förhållanden. +5°C till +40°C.

Lagringstemperatur: - 20°C till +40°C

**Strömtillförsel:**

2x6V 200 mA AC/DC adapter eller 4 st AAA batterier

**Arbetspänning:**

DC 6V Volt

**Innehåll:**

1x babyenhet

1x föräldraenhet

2xAC/DC 6V 200 mA adapters

4xuppladdningsbara NiMH AAA 1,2 V miljövänliga batterier