

Felsökningsschema

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ingen Indikator visas. Apparaten slår av sig strax efter att ha blivit påslagen, eller apparaten kan inte slås på.	Apparaten är inte påslagen. Batterierna är oladdade.	Tryck på På/Av knappen (A1,B1). Ladda batterierna med apparaterna avslagna. Ta ut batteriet i 30 sek före apparaten slås på.
Apparaten kan inte slås på.	Batterierna är oladdade eller förbrukade.	Ladda batterierna. Prova att byta batterierna mellan apparaterna för att kontrollera om felet följer med batteriet. Sätt i adapter i vägguttag och i apparaten. Om vägguttaget har en Av/På-knapp, så ska den vara på.
Batterierna blir inte uppladdade (se även punkten ovan).	Batterierna är djup-urladdade Batterierna är förbrukade/ förstörda. OBS! Detta täcks inte av garanti!	Ladda batterierna i två dygn med apparaterna avslagna. Köp nya batterier hos din handlare.
Inget ljud i förälderenheten	Ljudstyrkan är nerskruvad till noll.	Justera upp ljudstyrkan.
Ingen kontakt mellan babyenhet och förälder enhet	Apparaterna är inställda på olika DSIP-koder och/eller kanal	Ställ in samma koder och kanal på båda apparaterna (se kapitel om inställning av digital kod).
Förälder enheten varnar att räckvidden är överskriden.	Babyenheten är inte påslagen. Babyenhet och förälder enhet är inställda på olika kanal. Babyenhet och förälder enhet är inställda på olika DSIP-kod. Räckvidden är överskriden	Slå på babyenhet. Kontrollera att apparaterna visar samma bokstav, A eller B. Kontroller att brytarna (12) är inställda lika på båda apparaterna. Reducera avståndet. Lokala förhållanden kan ge mycket kort räckvidd. Prova att byta kanal. Ladda batterierna i minst 12 timmar.
Brus under sändning	För långt avstånd mellan apparaterna. Lokala förhållanden/störningar	Reducera avståndet. Flytta lite på apparaterna. Lokala förhållanden finns det inte så mycket att göra åt. Prova att stänga av dimmers eller andra elektriska störningskällor. Det är sällan fel på apparaterna.
Högt pipljud	Apparaterna är för nära varandra. Ljudstyrkan är uppskruvad för högt	Öka avståndet Justera ned ljudstyrkan.
Kort räckvidd	Trasiga eller förbrukade batterier Lokala förhållanden	Kontrollera batterierna Andra babyvakter i närheten kan reducera räckvidden drastiskt. Prova att skifta kanal, ev. flytta lite på baby- eller förälder enhet.
Förälder enheten varnar inte att räckvidden har överskridits eller att babyenheten är avslagen.	Det är en annan PrimaNOVA inställd på samma kanal och DSIP-kod i närheten.	Detta är inget fel på apparaten. Byt kanal och DSIP-kod. Detta kommer att lösa problemet.