



Felsökningschema

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Lysindikatorn (2) lyser inte. Displayen slocknar strax efter att enhet slagits på.	Enheter är inte påslagen. Batterierna är urladdade.	Tryck på På/Av knappen (3). Ladda upp batterierna med enheterna avslagna. Tag ut batteriet i 30 sek innan enheten slås på.
Laddindikatorn (13) på laddstativet lyser inte eller blinkar rött.	Dålig kontakt mellan enhet och laddstativ. Dålig kontakt mellan batteripack och enhet. Adaptorn är inte inkopplad i laddstativet. Adaptorn är inpluggad i en väggkontakt som inte fungerar.	Rengör kontakterna under enheten och i laddstativet. Använd en trasa som fuktats med fönsterputs. OBS! tryck inte in kontakterna i hålen på laddstativet! Rengör och böj ut batterifjädrarna inne i batterirummet. Rengör kontakterna på batteripacken. Plugga in adaptorn till väggkontakt och laddstativet. Om väggkontakten är utrustad med strömbrytare måste denna vara påslagen.
Batterierna blir inte uppladdade. <u>Se också ovanstående punkt.</u> Laddindikatorn (13) på laddstativet lyser men skiftar inte från rött till grönt ens efter två dygn.	Batterierna är djupurladdade. Batterierna för förbrukade/förstörda. OBS! Täcks inte av garantin!	Ladda batterierna i två dygn med enheten avslagen.. Köp nya batterier hos din återförsäljare.
Grå display i babyenheten och dålig räckvidd.	Batterierna är överurladdade, även om det inte visas lågt batteri. Babyenheten är för kall.	Ladda upp batterierna i minst 12 timmar. Ta in babyenheten i rumstemperatur.
Inget ljud i föräldraenheten.	Ljudstyrkan är nedskruvad	Justera upp ljudstyrkan.
Högtalarsymbolen visas inte i föräldraenheten.	Ljudstyrkan är helt nedskruvad.	Justera upp ljudstyrkan.
Ingen kontakt mellan babyenheten och föräldraenheten.	Apparaterna är inställda på olika kod/kanal.	Ställ in samma kanal/digitala koder på båda enheterna.
Föräldraenheten varnar att räckvidden är överskriden.	Räckvidden är överskriden. Babyenheten är inte påslagen. Baby- och föräldraenheten är inställda på olika kanal. Den fabriksinställda IPS koden är olika på enheterna.	Reducera avståndet. Lokala förhållanden kan ge mycket kort räckvidd. Prova att byta kanal. Ladda batterierna i minst 12 timmar. Slå på babyenheten. Kontrollera att enheterna visar samma bokstav, A eller B. Kontrollera att koden på den runda etiketten i batterirummet är samma. Om inte kontakta din återförsäljare.
Skorr under sändning.	För långt avstånd mellan enheterna. Lokala förhållanden, störningar.	Reducera avståndet. Flytta lite på apparaterna.. Lokala förhållanden är svåra att påverka. Prova att slå av eventuella dimmers eller lysrör. Det är sällan något fel på apparaterna.
Högt pipljud.	Enheter är för nära varandra. Ljudstyrkan är för högt uppskruvad.	Öka avståndet. Justera ned ljudstyrkan.
Enheter visar svagt batteri även om laddstativet skiftar till grönt ljus.	Möjligt fel i enheten.	Kontrollera batterierna i den andra enheten. Om det är OK där, kontakta din återförsäljare.
Kort räckvidd.	Förstörda eller förbrukade batterier. Antennen är inte uppdragen. Lokala förhållanden.	Kontrollera batterierna enligt ovanstående. Dra upp båda antennerna. Andra babyalarm i närheten kan reducera räckvidden drastiskt. Prova att byta kanal och eventuell flytta på baby- och/eller föräldraenhet.
Det tar lång tid från det att barnet gråter till du hör något i föräldraenheten.	Detta är helt normalt. Föräldraenheten behöver tid för att verifiera att det är rätt babyenhet som söker kontakt. Det kan också vara andra babyalarm i närheten, särskilt om fördröjningen är lång.	